

ANOMALI	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Motoren starter ikke	Fejl i den elektriske strømforsyning	Kontroller strømforsyningen i omskifteren. Kontroller placeringen af afbryderen og fejlstrømsenheden i omstillingstavlen. Sørg for, at forlængerledningen er i god stand, og at den sidder korrekt i de to ender.
	aktivering af den termiske beskyttelse af enfasekontakten	Vent, indtil motoren er kølet af og genaktiver den termiske beskyttelse
	Afbryder beskadiget	Erstat det
Motoren starter meget langsomt og tager for lang tid at nå sine omdrejninger	Kondensator beskadiget. (Enfasede motorer)	Erstat det
Skærekraften er for lav	Bælte løst eller stumpet	Spænd remmen eller udskift den
	Bladene stumpe	Skift skæreflader på klingerne eller udskift dem
	Power drop down af motoren	Lad den tekniske service kontrollere motor.
For tidlig brug af bælter	Remmene glider over remskiverne	Spænd bælterne